







Erersatzteile 9022 Lg-1









ITEM	Bezeichnung	Name	HAZET No.	
01	Gehäuse	Housing		1
02	Lufteinlass	Air Inlet		1
03	Hebel-Stift	Lever Pin		1
04	Hebel	Lever		1
05	Ventilschraube	Valve Screw		1
08	O-Ring	O-Ring		1
15	Rotor	Rotor	9022 Lg-012	1
16	Lamelle	Rotor Blade	9022 Lg-013/4	Set à 4
21	Mutter	Clamp Nut	9022 Lg-08	1
23	Kugellager	Ball Bearing	9022 Lg-07	1
29	Nadellager	Needle Bearing	9022 Lg-06	1
31	Kurbelwelle	Crank Shaft	9022 Lg-03	1
32	Antriebsbuchse	Drive Bushing	9022 Lg-02	1
33	Gabel	Yoke	9022 Lg-01	1

ITEM	Bezeichnung	Name	HAZET No.	
501	Ratschen Innenteile	<i>Ratchet Repair Set</i>	9022 Lg-04/9	1
	Inhalt: 30, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 51	<i>Contents: 30, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 51</i>		
502	Vierkant	<i>Anvil</i>	9022 Lg-05/5	1
	Inhalt: 27 (2), 39, 40 (2)	<i>Contents: 27 (2), 39, 40 (2)</i>		
503	Getriebe	<i>Gear</i>	9022 Lg-09/7	1
	Inhalt: 25, 26 (3), 44 (3)	<i>Contents: 25, 26 (3), 44 (3)</i>		
504	Vorderes Lager	<i>Front Bearing</i>	9022 Lg-010/2	1
	Inhalt: 19, 20	<i>Contents: 19, 20</i>		
505	Zylinder	<i>Cylinder</i>	9022 Lg-011/2	1
	Inhalt: 17, 18	<i>Contents: 17, 18</i>		
506	Hinteres Lager	<i>End Bearing</i>	9022 Lg-014/3	1
	Inhalt: 10, 13, 14	<i>Contents: 10, 13, 14</i>		
507	Ventileinheit	<i>Valve Set</i>	9022 Lg-015/6	1
	Inhalt: 07, 08, 09, 45, 49, 50	<i>Contents: 07, 08, 09, 45, 49, 50</i>		
Positionen, die keine HAZET-No. haben, können Sie über den HAZET-Service bestellen				

Zur Bestellung und für Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Service-Abteilung.

 02191/7 92 355 •  02191/7 92 523 •  service-center@hazet.de

HAZET - WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG •  10 04 61 • D-42804 Remscheid • Germany
 +49 (0) 21 91 / 7 92-0 •  +49 (0) 21 91 / 7 92-375 (National) •  +49 (0) 21 91 / 7 92-400 (International)
 hazet.de •  info@hazet.de