



Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Description	Anz.	Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Description	Anz.
01	8950250298	SPANNWELLE	TENSION BAR	1	29	8950210543	BETÄTIGUNGSHEBEL	THROTTLE LEVER	1
01-2	8950250299	HALTEKÖRPER	BRACKET	1	30	8950020008	SPANNSTIFT	SPRING PIN	1
02-1	8950010075	SCHRAUBE	SCREW	1	31	8950210544	VENTILBUCHSE	VALVE BUSHING	1
02-2	8950010037	GEWINDESTIFT	SET SCREW	1	32	8950030106	O-RING	O-RING	1
02-3	8950250300	FEDER	SPRING	1	33	8950030106	O-RING	O-RING	1
02-4	8950010076	SCHRAUBE	SCREW	2	34	8950030008	O-RING	O-RING	1
02-5	8950250301	SCHIBE	WASHER	1	35	8950210545	VENTILSTÖSSEL	VALVE STEM	1
02-6	8950250302	UMLENKROLLE	IDLE PULLEY	2	36	8950030008	O-RING	O-RING	1
02-7	8950250303	ACHSE	AXLE	1	37	8950210482	FEDER	SPRING	1
03	8950250304	FEDER	SPRING	1	38	8950210546	LUFTAUSLASS	EXHAUST DEFLECTOR	1
04C	8950010121	SCHRAUBE	SCREW	1	39	8950210547	LUFTEINLASS	AIR INLET	1
06	8950010090	SCHRAUBE	SCREW	1	40	8951011469	INBUSSCHLÜSSEL 4MM	HEX. WRENCH 4MM	1
08	8950010035	SCHRAUBE	SCREW	1	41	8950200442	KLEMMSTÜCK	CLAMP	1
08A	8950250305	SCHIBE	WASHER	1					
09	8950250306	ANTRIEBSROLLE	DRIVE PULLEY	1					
10	8950250307	FÜHRUNG	GUIDE	1					
11	8950010006	SCHRAUBE	SCREW	1					
12	8950200438	STAUBSCHUTZ	DUST COVER	1					
13	8950200439	GEHÄUSE	HOUSING	1					
14	8950210551	FESTSTELLER	TENSION BAR	1					
15	8950210549	FEDER	SPRING	1					
16	8950020026	SPANNSTIFT	SPRING PIN	1					
17	8950020049	SPANNSTIFT	SPRING PIN	1					
18	8950200440	GEHÄUSE	HOUSING	1					
19C	8950000073	KUGELLAGER	BALL BEARING	1					
20	8950220329	MOTORENDPLATTE	END PLATE	1					
21	8950220330	DISTANZRING	SPACER	1					
22	8950220331	PASSFEDER	KEY	1					
23	8950200441	DECKEL	COVER	1					
24	8950000025	KUGELLAGER	BALL BEARING	1					
25	8950220332	MOTORENDPLATTE	END PLATE	1					
26	8950220333	ZYLINDER	CYLINDER	1					
27	8950220334	LAMELLE	ROTOR BLADE	5					
28	8950220335	ROTOR	ROTOR	1					

Bei Ersatzteilbestellungen bitte Artikelnummer und Bezeichnung angeben!

To order spare parts pls. indicate Part-No. and Description