



Ersatzteile 9012 M TT

Spare parts · Pièces de rechange



Pos	HAZET No.	Bezeichnung	Designation	Désignation	
19	9012 M TT-01	Rotor	Rotor	Rotor	1
500	9012 M TT-02/3	Gehäuse · vorne · Inhalt: 1 · 2 · 3	Housing · front · Contents: 1 · 2 · 3	Boîtier · avant · Contenu : 1 · 2 · 3	3
501	9012 TT-03/2	Ring-Satz · Inhalt: 4 · 5	Ring set · Contents: 4 · 5	Jeu de bagues · Contenu : 4 · 5	2
502	9012 M TT-04/3	Vierkant · mit Ring Satz · Inhalt: 4 · 5 · 6	Square · with ring set · Contents: 4 · 5 · 6	Carré · avec jeu de bagues · Contenu : 4 · 5 · 6	3
503	9012 M TT-05/3	Schlagwerk-Gehäuse · Inhalt: 7 (2x) · 8	Striking mechanism housing · Contents: 7 (2x) · 8	Boîtier de mécanisme de frappe · Contenu : 7 (2x) · 8	3
504	9012 M TT-06/2	Hammer-Satz · Inhalt: 9 (2x)	Hammer set · Contents: 9 (2x)	Jeu de marteaux · Contenu : 9 (2x)	2
505	9012 TT-07/5	Scheiben-Satz · Inhalt: 10 (5x)	Washer set · Contents: 10 (5x)	Jeu de disques · Contenu : 10 (5x)	5
506	9012 TT-08/5	Gehäusedichtung vorne · Inhalt: 11 (5x)	Housing seal front · Contents: 11 (5x)	Joint de boîtier avant · Contenu : 11 (5x)	5

Pos	HAZET No.	Bezeichnung	Designation	Désignation	
507	9012 TT-09/2	Lager-Satz · Inhalt: 13 · 14	<i>Bearing set · Contents: 13 · 14</i>	<i>Jeu de paliers · Contenu : 13 · 14</i>	2
508	9012 M TT-010/4	Zylindersatz · vorne · Inhalt: 15 · 16 · 17 · 18	<i>Cylinder set · front · Contents: 15 · 16 · 17 · 18</i>	<i>Jeu de vérins · avant · Contenu : 15 · 16 · 17 · 18</i>	4
509	9012 M TT-011/8	Lamellen · Inhalt: 20 (8x)	<i>Blades · Contents: 20 (8x)</i>	<i>Lamelles · Contenu : 20 (8x)</i>	8
510	9012 TT-012/2	Zylindersatz · hinten · Inhalt: 21 · 22	<i>Cylinder set · rear · Contents: 21 · 22</i>	<i>Jeu de vérins · arrière · Contenu : 21 · 22</i>	2
511	9012 TT-013/4	Steuerungsventil · Inhalt: 23 · 24 · 25 · 5 · 26	<i>Control valve · Contents: 23 · 24 · 25 · 5 · 26</i>	<i>Valve de commande · Contenu : 23 · 24 · 25 · 5 · 26</i>	4
512	9012 TT-014/5	Gehäusedichtung · hinten · Inhalt: 27 (5x)	<i>Housing seal · rear · Contents: 27 (5x)</i>	<i>Joint de boîtier · arrière · Contenu : 27 (5x)</i>	5
513	9012 TT-015/4	Gehäuse · hinten · Inhalt: 28 · 29 · 30 · 31	<i>Housing · rear · Contents: 28 · 29 · 30 · 31</i>	<i>Boîtier · arrière · Contenu : 28 · 29 · 30 · 31</i>	4
514	9012 TT-016/4	Gehäuseschraube · Inhalt: 32 (4x)	<i>Housing screw · Contents: 32 (4x)</i>	<i>Vis de boîtier · Contenu : 32 (4x)</i>	4
515	9012 TT-017/2	Abzughebel · Inhalt: 33 · 34	<i>Trigger · Contents: 33 · 34</i>	<i>Levier de tirage · Contenu : 33 · 34</i>	2
516	9012 TT-018/6	Ventileinheit · Inhalt: 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40	<i>Valve unit · Contents: 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40</i>	<i>Unité de soupape · Contenu : 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40</i>	6



DE

HAZET Service online:
www.hazet.de/de/home/service/



EN



DE


HAZET Ersatzteil-Shop
 HAZET Spare-parts-shop:
www.hazet.de/ersatzteil-shop




EN

Zur Bestellung und für Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Service-Abteilung
 For Orders and questions please refer to our service-centre

 +49 (0) 21 91 / 7 92 355 ·  +49 (0) 21 91 / 7 92 523 ·  service-center@hazet.de

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG ·  10 04 61 · 42804 REMSCHEID

 Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 REMSCHEID · GERMANY